

Модуль управления МУ-ТК-ТТР-02А

Руководство по эксплуатации

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

Руководство по эксплуатации ТК-TTR-02А

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 Назначение и область применения.....	4
2 Технические данные и характеристики	5
3 Комплектность.....	6
4 Указание мер безопасности.....	6
5 Конструкция и принцип работы.....	6
6 Индикация информационных параметров.....	8
7 Подготовка к работе	12
8 Порядок работы	31
9 Техническое обслуживание.....	31
10 Порядок установки и монтажа	31
11 Возможные неисправности способы их устранения	33
12 Правила хранения и транспортирования	34
Приложение А Условное обозначение при заказе.....	35
Приложение Б Общий вид и габаритные размеры.....	35
Приложение В Схема электрическая подключений.....	36
Приложение Г Примеры схем применения в системах теплоснабжения.....	37
Приложение Д Заводские настройки параметров ТТР.....	40
Приложение Е Настройка параметров регулятора.....	43

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ И ВКЛЮЧЕНИЕМ МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ТК-TTR-02 ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПАСПОРТ.

ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНОВКА МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ТК-TTR-02 ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

- Монтаж электрических цепей должен производиться в соответствии с электрической схемой подключения.
- Ремонт могут производить только авторизованные сервис центры предприятия изготовителя.
- Изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в схему и конструкцию прибора, не влияющие на работу и технические характеристики изделия.

Руководство по эксплуатации ТК-TTR-02A

СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

“ГВ”	- обозначения типа контура “ горячее водоснабжение” в ТК-TTR-02A;
ГВС	- система горячего водоснабжения;
ЖКИ	- жидкокристаллический индикатор;
ИМ	- исполнительный механизм (клапан регулирующий);
КР	- клапан регулирующий;
НСХ	- номинальная статическая характеристика преобразователя сопротивления;
ПК	- персональный компьютер (ПЭВМ);
СО	- система отопления;
“СО”	- обозначения типа контура “система отопления” в ТТР-02А;
ТД	- термодатчик (датчик температуры, преобразователь сопротивления);
ТДВ	- термодатчик измерения температуры наружного воздуха;
ТДП	- термодатчик измерения температуры воздуха в помещении;
ТДТ	- термодатчик измерения температуры теплоносителя в трубопроводе;
ТТР	- модуль управления многофункциональный ТК-TTR-02A.

Руководство по эксплуатации ТК-TTR-02А

Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения и правила по эксплуатации модуля управления многофункционального ТК-TTR модификации ТК-TTR-02А-230, изготавляемого в соответствии с ТУ 26.11.22-307-28692086-2020 и предназначенного для работы в системах отопления или горячего водоснабжения.

Условное обозначение модуля управления многофункционального ТК-TTR-02А (далее – ТК-TTR, модуль управления) при заказе и в документации другой продукции, в которых он может быть применен, приведено в приложении А.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Модуль управления ТК-TTR – является микропроцессорным с символьно-цифровой индикацией изделием, программируемым потребителем, и предназначен для автоматического управления узлом подпитки в одноконтурной или двухконтурной независимой системе отопления. Возможно использование модуля управления ТК-TTR в составе автоматизированных и контрольно-измерительных систем через встроенный интерфейс связи RS-485.

1.2 ТТР обеспечивает управление двумя трёхпозиционными клапанами в системах отопления и ГВС в следующей конфигурации:

- “2СО” – регулирование в двухконтурной системе отопления;
- “2ГВ” – регулирование в двухконтурной системе ГВС;
- “СО+ГВ” – регулирование в одноконтурной системе отопления и ГВС.

1.3 В зависимости от объекта регулирования ТК-TTR позволяет реализовать следующие функции:

- возможность управления подпиткой по датчику-реле давления или электро-контактному манометру;
- задержка включения насоса на заданное время;
- ограничение длительности работы насоса на заданное время;
- защиту работы насосов при отсутствии теплоносителя;
- автоматический ввод резервного насоса в случае неисправности основного;
- попеременная работа насосов с целью обеспечения равномерного износа;
- учёт времени наработки насосов.

1.4 Модуль управления обеспечивает диагностику наличия аварийной (нештатной) ситуации и неисправности устройства с отображением их причины на экране ЖКИ и включением аварийного режима на индикаторе, расположенному на передней панели изделия.

1.5 Классификация ТК-TTR по ГОСТ Р 52931-2008:

- по эксплуатационной законченности является изделием второго порядка;
- предназначено для информационной связи с другими изделиями;
- по устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха относится к группе исполнения В4 и предназначено для установки в закрытых помещениях с температурой воздуха от плюс 5 до плюс 50 °С, относительной влажностью 80 % при плюс 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
- по устойчивости к механическим воздействиям относится к группе исполнения L3;
- по метрологическим свойствам относятся к изделиям, которые не являются средствами измерения и не имеют точностные характеристики;

Руководство по эксплуатации ТК-TTR-02A

- по устойчивости к атмосферному давлению соответствует группе исполнения Р1 и обеспечивает работу при атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные технические данные и характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Напряжение питания	230 ⁺²³ ₋₃₅ В, частота (50 ±1) Гц
Потребляемая мощность, не более	3 ВА
Количество контуров регулирования	2
Конфигурация	"2СО", "2ГВ", "СО+ГВ"
Количество выходов управления (реле)	8
Параметры релейного выхода	250 В, 50 Гц, 2 А ($\cos \varphi=0,6$)
Аварийный релейный выход	Есть*
Количество датчиков температуры	(1-6)**
Тип датчика температуры	Pt 500, Pt 1000
Диапазон измеряемых температур	от минус 60 °С до плюс 160 °С
Дискретность задания температуры	1 °С
Количество входов давления (4-20) мА	2***
Длительность временного графика	1 неделя
Дискретность задания времени	1 ч
Глубина почасового архива, записей	896
Тип интерфейса и протокол связи	RS-485, Modbus-RTU, Modbus-ASCII
Скорость обмена, бит/с	2400...115200
Степень защиты корпуса	IP40 (IP20 – со стороны винтовых клемм)
Габаритные размеры, мм	90 x 142 x 62
Масса кг, не более	0,5
Средний срок службы, не менее	12 лет
Примечания.	
1 * - Максимальное значение релейного выхода "Авария": 250 В, 50 Гц, 1 А ($\cos \varphi=1$).	
2 **- Тип и количество термодатчиков зависит от объекта управления и согласовывается при оформлении заказа.	
3 ***- Входное сопротивление 500 Ом.	

Руководство по эксплуатации ТК-TTR-02A

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплектность должна соответствовать таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Количество
Модуль управления многофункциональный ТК-TTR, шт.	1
Руководство по эксплуатации, экз.	1*
Паспорт, экз.	1
Акт рекламации, шт	1

Примечание - *Допускается поставлять один экземпляр руководства по эксплуатации на 5 изделий при поставке в один адрес.

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Конструкция ТК-TTR соответствует классу защиты II по ГОСТ12.2.007.0-75.

По эксплуатационной законченности модуль управления является изделием второго порядка, т.е. относится к изделиям, которые необходимо размещать внутри изделия треть- его порядка по ГОСТ Р 52931-2008 при эксплуатации.

4.2 При эксплуатации и техническом обслуживании модуля управления необходимо соблюдать меры предосторожности в соответствии с правилами безопасности, установленными для данного помещения или объекта..

4.3 Безопасность эксплуатации ТК-TTR обеспечивается выполнением требований и рекомендаций настоящего руководства по эксплуатации и паспорта.

5. КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1 Конструкция

5.1.1 Конструктивно ТК-TTR выполнен в корпусе для крепления на DIN-рейку 35 мм.

На лицевой поверхности корпуса расположены ЖКИ, индикатор режима работы и кнопки управления. Внешний вид передней панели приведён на рисунке 1.




Рисунок 1 - Внешний вид панели индикации и управления

Руководство по эксплуатации ТК-TTR-02A

Возможные состояния индикатора «Режим» приведены в таблице 3.

Таблица 3

Состояние индикатора «Режим»	Состояние работы ТК-TTR
Мигает зелёным цветом	Нормальный режим работы
Горит постоянно зелёным цветом	Работа остановлена - режим «Выкл»
Мигает красным цветом	Непротиворечивая ситуация в системе управления
Горит постоянно красным цветом	Аппаратная неисправность ТК-TTR

Назначение кнопок управления приведено в таблице 4.

Таблица 4

Кнопка	Функциональное назначение
«  »	Кнопка выхода в предыдущее меню, отмена операции
«  » ,	Кнопка перебора вертикального меню, изменение значения «-»
«  » ,	Кнопка перебора горизонтального меню, изменение значения «+»
«  »	Кнопка выбора пункта меню, ввод значения

5.2 Принцип работы

5.2.1 Основой ТК-TTR является однокристальный микроконтроллер, который организует работу всего прибора - измеряет входные сигналы, поступающие от внешних датчиков, производит расчёты, выводит полученные значения параметров на ЖКИ и, согласно с программой, вырабатывает сигналы управления исполнительными механизмами.

5.2.2 Диаграмма работы ТК-TTR по управлению узлом подпитки приведена на рисунке 2.




Рисунок 2 – Диаграмма работы по управлению подпиткой

Руководство по эксплуатации ТК-TTR-02A

Модуль управления ТК-TTR начинает свою работу с опроса состояния датчика наличия теплоносителя в системе. В случае наличия давления в системе и при условии $P_{ch} < P < P_{max}$, ТК-TTR включает вначале клапан подпитки и через заданный период $T_{зад}$, длительность которого может быть запрограммирована пользователем, включает насос.

При достижении максимального уровня давления P_{max} модуль управления ТК-TTR производит выключение насоса и клапана подпитки. Далее, при достижение давления низкого-уровня P_{min} , процесс включения клапана подпитки и насоса повторяется.

Алгоритмом работы программы в модуле ТК-TTR предусмотрена функция поп-ременной работы насосов с целью равномерного износа, переключение на работу резервного насоса в случае неисправности работающего насоса по датчику неисправности и/или по времени ограничения работы насоса $T_{огр}$, длительность которого может быть запрограммирована пользователем.

6. ИНДИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ

6.1 Индикация информационных параметров выводится на ЖКИ. Общий вид структуры пользовательского меню приведён на рисунке 3.

По назначению пользовательское меню прибора условно разделено на уровни – ВЕРХНИЙ и НИЖНИЙ.




Рисунок 3 – Общая структура пользовательского меню

Руководство по эксплуатации ТК-TTR-02A

6.2 Уровень меню ВЕРХНИЙ


6.2.1 Уровень меню ВЕРХНИЙ предназначен для индикации окон меню календаря реального времени, состояния контуров и настройки. Переход между окнами меню в пределах данного уровня производится по нажатию кнопки "↓" и организован по циклу.

6.2.2 Внешний вид окна просмотра календаря реального времени и серийного номера ТК-TTR-02A приведён ниже.




Переход на уровень НИЖНИЙ для установки режимов работы клапана и насосов производится при длительном (не менее 4 с) нажатии кнопки (подробнее смотри 7.6).

6.2.3 Внешний вид окна просмотра состояния в системах А и В приведен ниже.



6.2.4 Внешний вид окна меню управления клапаном на примере системы А (аналогично для системы В) приведен ниже.



6.3 Уровень меню НИЖНИЙ

6.3.1 Уровень меню НИЖНИЙ предназначен для задания режима работы контура, вывода на ЖКИ времени наработки клапана и насосов, их почасового архива работы, установки календаря и программирования адреса прибора в сети RS485, а также настройки параметров контура.

Переход между окнами меню в пределах данного уровня возможен по нажатию кнопки и организован по циклу. Возврат в исходное окно меню уровня ВЕРХНИЙ производится при нажатии кнопки .

Руководство по эксплуатации ТК-TTR-02A

6.3.2 Внешний вид структуры меню просмотра текущих и архивных значений температур на примере системы А (аналогично для системы В) управления клапаном приведён на рисунке 4.





Рисунок 4 – Структура меню просмотра текущих и архивных значений температур

Внешний вид окна просмотра текущих значений температур приведен ниже.




На ЖКИ могут выводиться следующие параметры:

- T*** – заданная температура в нормальном режиме работы;
- TД** – заданная температура в пониженном режиме работы;
- T1** – измеренная температура управляющего ТД1 (система А);
- T2** – измеренная температура ТД2 наружного воздуха (система А и В);
- T3** – измеренная температура ТД3 (система А и В);
- T4** – измеренная температура ТД4 (система А);
- T5** – измеренная температура управляющего ТД5 (система В);
- T6** – измеренная температура ТД6 (система В).

Внешний вид окна просмотра архивных значений температур приведён ниже.


Руководство по эксплуатации ТК-TTR-02A



Перемещение по архиву производится при нажатии кнопок “” и “”, выход из просмотра архивных значений – при нажатии кнопки “”.

Стирание архива температур производится при длительном нажатии (не менее 4 сек) кнопки “” с последующим подтверждением операции.


6.3.3 Внешний вид окна просмотра наработки насосов приведён ниже.



На ЖКИ могут выводиться следующие параметры:

- H1** – наработка насоса H1 (система A);
- H2** – наработка насоса H2 (система A);
- H3** – наработка насоса H3 (система B);
- H4** – наработка насоса H4 (система B).

Внешний вид окна ЖКИ просмотра архива работы насосов на примере системы А (аналогично для системы В) приведён ниже.



Переход по архиву производится по нажатию кнопок “” и “”, выход из архива производится при нажатии кнопки “”.

Стирание архива наработки насосов производится при длительном нажатии (не менее 4 сек) кнопки “” с последующим подтверждением операции.

Руководство по эксплуатации ТК-TTR-02A

Внешний вид структуры меню просмотра наработки насосов и архива их работы на примере системы А (аналогично для системы В) приведён на рисунке 5.




Рисунок 5 – Структура меню просмотра наработки насосов и архива работы

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

7.1 Общие положения

При подготовке к работе необходимо подключить модуль управления к напряжению питания сети в соответствии со схемой подключения, приведенной в приложении В, и выполнить последовательно операции по настройке, приведенные в 7.2 – 7.6.

7.2 Программирование часов реального времени и даты

Модуль управления ТК-TTR имеет встроенные часы реального времени. При подготовке к работе следует проверить правильность установки часов и календаря.

Для настройки конфигурации модуля управления ТК-TTR-02A необходимо войти в меню «Настройка Дата и время».



Руководство по эксплуатации ТК-TTR-02A

Перемещение курсора и сохранение параметра в памяти устройства установленной даты и времени производится при нажатии кнопки “”, без сохранения с восстановлением прежнего значения – при нажатии кнопки “”.

7.3 Настройка конфигурации

Для настройки конфигурации модуля управления ТК-TTR-02A необходимо войти в меню «Выбор конфигурации».



Конфигурация может принимать следующие значения:

- “СО+СО” – два контура системы отопления;
- “СО+ГВ” – один контур системы отопления и один контур ГВС; “ГВ+ГВ” – два контура ГВС; “ВЫКЛ” – отсутствует.

Изменение конфигурации модуля управления TTR производится с помощью нажатия кнопок “” и “”.

Выход из меню с сохранением в памяти устройства установленной конфигурации производится при нажатии кнопки “”, без сохранения с восстановлением прежнего значения – при нажатии кнопки “”.

ВНИМАНИЕ: ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ НАСТРОЙКИ КОНФИГУРАЦИИ ПО КНОПКЕ ПРИ ПОДТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДИТСЯ УСТАНОВКА ЗАВОДСКИХ ПАРАМЕТРОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ Д.

Руководство по эксплуатации ТК-TTR-02A

7.4 Настройка дискретных входов, входов измерения температуры и давления

7.4.1 Внешний вид структуры меню настройки датчиков приведен на рисунке 6.





Рисунок 6 – Структура меню настройки датчиков (входов)

7.4.2 Внешний вид структуры настройки уровня дискретных входов приведён ниже.



Внешний вид окна настройки параметра на примере входа "D1" приведён ниже.



Руководство по эксплуатации ТК-TTR-02A

Изменение активного уровня производится с помощью нажатия кнопок “” и “”. Активный уровень сигнала на входе может принимать два состояния – «на замыкание» или «на размыкание».

Выход из меню с сохранением в памяти устройства установленного активного уровня сигнала производится при нажатии кнопки “”, без сохранения с восстановлением прежнего значения – при нажатии кнопки “”.

7.4.3 К модулю управления ТК-TTR-02A подключаются преобразователи сопротивления с номинальной статической характеристикой (далее – НСХ) Pt 500 или Pt 1000 в соответствии со схемой, приведенной в приложении В.

Для настройки каналов измерения температуры необходимо войти согласно рисунку 6 в меню «**Датчики температуры**».

Структура меню настройки параметров канала измерения температуры приведена на рисунке 7.





Рисунок 7 – Структура меню настройки датчиков температуры

7.4.3.1 Вход в меню настройки типа НСХ термодатчика производится при нажатии кнопки “”. Внешний вид окна меню приведён ниже.



Изменение параметра (мигает) производится с помощью нажатия кнопок “” и “”. Тип НСХ термодатчика может принимать значение Pt 500 или Pt 1000.


Выход из меню с сохранением в памяти устройства установленного НСХ датчика производится при нажатии кнопки “”, без сохранения с восстановлением прежнего значения – при нажатии кнопки “”.

Руководство по эксплуатации ТК-TTR-02A

– при нажатии кнопки “”.

7.4.3.2 В случае появления погрешности измерения температуры, которая может возникнуть при большой длине подключаемых к термодатчику проводников, необходимо выполнить компенсацию сопротивления проводников в соответствующем канале измерения температуры.

Внешний вид окна меню настройки канала измерения температуры на примере Т1 (аналогично для Т2...Т6) приведён ниже.



Изменение параметра (мигает) производится с помощью нажатия кнопок “” и “”. Диапазон изменения температуры от минус 9,9 °C до плюс 9,9 °C. Шаг изменения 0,1 °C

Выход из меню с сохранением в памяти устройства установленного значения при нажатии кнопки “”, без сохранения с восстановлением прежнего значения – производится при нажатии кнопки “”.

7.4.4 К модулю управления ТТР подключаются датчики давления с выходным сигналом (4-20) мА в соответствии со схемой, приведенной в приложении В.

Для настройки каналов измерения давления необходимо войти согласно рисунка 6 в меню «Датчики давления», выбрать соответствующий канал измерения давления и при необходимости установить верхний диапазон датчика.




Рисунок 8 – Структура меню настройки датчиков давления

Изменение параметра (мигает) производится с помощью нажатия кнопок “” и “”. Верхнее значение диапазона измерения давления может быть выбрано из ряда:

0,16 МПа; 0,25 МПа; 0,40 МПа; 0,60 МПа; 1,00 МПа; 1,60 МПа; 2,50 МПа; “Нет”.

Выход из меню с сохранением в памяти устройства установленного значения производится при нажатии кнопки “”, без сохранения с восстановлением прежнего значения


Руководство по эксплуатации ТК-TTR-02A

– при нажатии кнопки “”.

7.5 Настройка параметров систем А и В.

7.5.1 Для просмотра или настройки параметров контура клапана необходимо войти согласно рисунку 5 в меню «Настройка системы А» или «Настройка системы В».

Общая структура меню настройки параметров на примере системы А (аналогично для системы В) для типа контура «СО» и «ГВ» приведена соответственно на рисунке 9 и 10.



Руководство по эксплуатации ТК-TTR-02A




Рисунок 9 - Структура меню настройки параметров системы отопления (тип контура “CO”)

Руководство по эксплуатации ТК-TTR-02A




Рисунок 10 - Структура меню настройки параметров системы ГВС (тип контура “ГВ”)

Руководство по эксплуатации ТК-TTR-02A

7.5.2 Список программируемых параметров контура приведён в таблице 5.

Вход в меню просмотра-установки параметра производится при нажатии кнопки “” и “”. Изменение параметра (мигает) производится с помощью нажатия кнопок “” и “”. Выход из меню с сохранением в памяти устройства установленного значения производится при нажатии кнопки “”, без сохранения с восстановлением прежнего значения – при нажатии кнопки “”.

Таблица 5

Параметр	Назначение
Режим клапан	Режим контура клапана может принимать следующие значения: – работа остановлена (режим “СТОП”); – работа по временной программе (режим “Программа”); – работа в постоянно нормальном режиме (режим “Норма”); – работа в постоянно пониженном режиме (режим “Ниже”).
Тупр*	Период управления (время реакции системы) – максимальное время, необходимое для изменения температуры в системе регулирования после управляющего воздействия на клапан. Диапазон значения параметра: (1-60) мин - для типа контура “СО”; (30-120) с - для типа контура “ГВ”.
Купр*	Коэффициент управления – время работы в секундах привода при изменении температуры на 1 °С. Диапазон значения параметра – (0,2-2,0) с/°С.
Тход	Время полного хода – полное время клапана из нижнего положения в верхнее. Диапазон значения параметра – (10-180) с.
T_н	Температура “Норма” – заданное значение температуры горячей воды для типа контура “ГВ”. Для типа контура “СО” – это вычисленное по температурному графику заданное значение температуры теплоносителя. Диапазон значения параметра: (10-120) °С - для типа контура “ГВ”; $T_{н}=f(T2)$ °С - для типа контура “СО”.
T_д	Температура “Ниже” – заданное значение температуры горячей воды в нерабочее время для типа контура “ГВ”. Для типа “СО” – задает значение температуры, на которую можно снизить температурный график в нерабочее время. Диапазон значения параметра: (10 - 70) °С или “Выкл” - для типа контура “ГВ”; (0 - 10) °С - для типа контура “СО”.
<Тогр	Температура “Ограничение ниже” – заданное значение ограничение температуры теплоносителя (или воздуха в помещении). При условии, когда измеренное термодатчиком T_х значение температуры становится меньше установленного значения T_х < Тогр , приоритетом в управлении клапаном становится поддержание значения температуры T_х ≥ Тогр , где $x=4$ и $x=6$ соответственно для системы А и В. Диапазон значения параметра: “Выкл” или (10 - 150) °С - для типа контура “ГВ”; “Выкл” или (10 - 150) °С или график $Тогр=f(T2)$ - для типа контура “СО”.
> Тогр	Температура “Ограничение выше” – заданное значение ограничение температуры теплоносителя (или воздуха в помещении). При условии, когда измеренное термодатчиком T_х значение температуры становится больше установленного значения T_х > Тогр , приоритетом в управлении клапаном становится поддержание значения температуры T_х ≤ Тогр , где $x=4$ и $x=6$ соответственно для системы А и В. Диапазон значения параметра: “Выкл” или (10 - 150) °С - для типа контура “ГВ”; “Выкл” или (10 - 150) °С или график $Тогр=f(T2)$ - для типа контура “СО”.

Руководство по эксплуатации ТК-TTR-02A

Продолжение таблицы 5

Параметр	Назначение
Режим насоса	Режим работы контура насосов может принимать значения, приведённые в таблице 10
Тож	Период ожидания сигнала неисправности. Если в промежуток времени Тож не поступает сигнал о работе насоса, то при установленном параметре производится переключение на работу резервного насоса. Диапазон значения параметра: (20...180) с.
Тпз	Период перезапуска – заданное значение времени, по истечении которого после наступления события аварии двух насосов, работающих в попеременном режиме, цикл управления насосами аварии по двум насосам, работающих в попеременном режиме. Диапазон значения параметра: (Выкл, 10...120) мин.
<Tab	Температура “Авария ниже” – заданное значение аварийной температуры теплоносителя (или воздуха в помещении). При условии, когда измеренное термодатчиком Tx значение температуры становится меньше установленного значения “ <Tab ” включается реле “АВАРИЯ” и индикатор “Режим” - начинает мигать красным цветом. Номер термодатчика может быть следующим: x=1...6. Диапазон значения параметра: “Выкл” или (10 - 150) °C - для типа контура “ГВ”; “Выкл” или (10 - 150) °C - для типа контура “СО”.
>Tab	Температура “Авария выше” – заданное значение аварийной температуры теплоносителя (или воздуха в помещении). При условии, когда измеренное термодатчиком Tx значение температуры становится больше установленного значения “ >Tab ” включается реле “АВАРИЯ” и индикатор “Режим” - начинает мигать красным цветом. Номер термодатчика может быть следующим: x=1...6. Диапазон значения параметра: “Выкл” или (10 - 150) °C - для типа контура “ГВ”; “Выкл” или (10 - 150) °C - для типа контура “СО”.
<Рав	Давление “Авария ниже” – заданное значение аварийного давления теплоносителя. При условии, когда измеренное давление становится меньше установленного значения Px<Рав включается реле “АВАРИЯ” и индикатор “Режим” начинает мигать красным цветом. Номер датчика давления может быть: x=1 - для системы А, x=2 - для системы В. Диапазон значения параметра: “Выкл” или (0,16 – 2,5) МПа.
>Рав	Давление “Авария выше” – заданное значение аварийного давления теплоносителя. При условии, когда измеренное давление становится больше установленного значения Px>Рав включается реле “АВАРИЯ” и индикатор “Режим” начинает мигать красным цветом. Номер датчика давления может быть: x=1 – для системы А, x=2 – для системы В. Диапазон значения параметра: “Выкл” или (0,16 – 2,5) МПа.

Руководство по эксплуатации ТК-TTR-02A

Таблица 6

Пара-метр	Назначение
Выкл	Управление насосами выключено.
“H1/2”	H1/2 через сут. – попеременная работа насосов H1/2 через сутки в системе A ; H1/2 через нед. – попеременная работа насосов H1/2 через неделю в системе A ; H1/2 через мес. – попеременная работа насосов H1/2 через месяц в системе A ; Включена защита от отсутствия теплоносителя по сигналу на входе “ D3 ”. При наличии на входе “ D5 ” сигнала неисправности в работе насоса производится ввод в работу резервного насоса. Доступна функция внешнего управления работой насосов по входу “ D1 ”.
“H1”	Работа насоса 1 в системе A . Включена защита от отсутствия теплоносителя по сигналу на входе “ D3 ”. Доступна функция внешнего управления работой насосов по входу “ D1 ”.
“H2”	Работа насоса 2 в системе A . Включена защита от отсутствия теплоносителя по сигналу на входе “ D3 ”. Доступна функция внешнего управления работой насосов по входу “ D1 ”.
“H3/4”	H3/4 через сут. – попеременная работа насосов H3/4 через сутки в системе B ; H3/4 через нед. – попеременная работа насосов H3/4 через неделю в системе B ; H3/4 через мес. – попеременная работа насосов H3/4 через месяц в системе B ; Включена защита от отсутствия теплоносителя по сигналу на входе “ D4 ”. При наличии на входе “ D6 ” сигнала неисправности в работе насоса производится ввод в работу резервного насоса. Доступна функция внешнего управления работой насосов по входу “ D2 ”.
“H3”	Работа насоса 3 в системе B . Включена защита от отсутствия теплоносителя по сигналу на входе “ D4 ”. Доступна функция внешнего управления работой насосов по входу “ D2 ”.
“H4”	Работа насоса 4 в системе B . Включена защита от отсутствия теплоносителя по сигналу на входе “ D4 ”. Доступна функция внешнего управления работой насосов по входу “ D2 ”.

7.5.3 Настройка температурного графика.

Для просмотра-установки температурного графика регулирования необходимо войти с помощью нажатия кнопки “◀” (см. рисунок 9) в меню «**Темп. График $T_{\text{об}}=f(T_2)$** ».

Ввод значений температурного графика “температура подачи (обратки) - температура наружного воздуха” производится по шести точкам опорной температуры (температура наружного воздуха), начиная с минимального значения минус 25 °C.

Диапазон вводимых значений температур от 10 до 150 °C, шаг установки 1 °C. При промежуточных значениях температуры наружного воздуха TTR вычисляет требуемое значение заданной температуры путём аппроксимации графика.

Для ограничения максимального и минимального значения температуры теплоносителя в температурном графике вводятся параметры соответственно $T_{\text{об}}^{\text{max}}$ и $T_{\text{об}}^{\text{min}}$.

Для оперативного смещения всех точек температуры теплоносителя графика вводится параметр смещения температурного графика. Диапазон изменения от минус 9,9 °C до плюс 9,9 °C, шаг изменения 0,1 °C

Пример внешнего вида температурного графика приведён на рисунке 11.

Руководство по эксплуатации ТК-TTR-02A




Рисунок 11 – Температурный график

Структура настройки температурного графика для системы А (аналогично для системы В) и пример программирования точки №1 графика приведены на рисунке 12.



Рисунок 12 - Структура меню настройки температурного графика

Изменение параметра (мигает) производится с помощью нажатия кнопок “” и “”. Заводские настройки параметров графика приведены в приложении Е.
Выход из меню с сохранением в память устройства установленного значения производится при нажатии кнопки “”, без сохранения с восстановлением прежнего значения – при нажатии кнопки “”.

Руководство по эксплуатации ТК-TTR-02A

7.5.4 Настройка функции ограничения теплоносителя.

В модуле управления ТК-TTR доступна функция верхнего (или нижнего) ограничения температуры теплоносителя по месту установки термодатчика T_x , где номер термодатчика может принимать значение $x=4$ и $x=6$ соответственно для системы А и В.

В случае установки параметра ограничение выше “ $T_x > T_{огр}$ ” и при условии, когда измеренное термодатчиком T_x значение температуры становится больше установленного значения “ $T_{огр}$ ”, приоритетом в управлении клапаном становится поддержание значения температуры $T_x \leq T_{огр}$. При установке “ $T_{огр}=Выкл$ ” функция ограничения выключена.

В случае установки параметра ограничение ниже “ $T_x < T_{огр}$ ” и при условии, когда измеренное термодатчиком T_x значение температуры становится меньше установленного значения “ $T_{огр}$ ”, приоритетом в управлении клапаном становится поддержание значения температуры $T_x \geq T_{огр}$. При установке “ $T_{огр}=Выкл$ ” функция ограничения выключена.

В случае установки параметра “ $T_{огр}=ГРАФ$ ” ограничение температуры теплоносителя производится по температурному графику. В этом случае в структуре меню настройки появляется дополнительное окно для ввода графика температуры ограничения ВЫШЕ « $T_x > f(T_2)$ » или ограничения НИЖЕ « $T_x < f(T_2)$ ». Ввод точек графика $T_{огр}=f(T_2)$ ограничения температуры теплоносителя для соответствующего термодатчика (T_4 , T_6) производится аналогично вводу температурного графика регулирования (см. 7.5.3).

Примечание – При отсутствии установки ограничения температуры T_4 и T_6 по температурному графику (заводские установки), доступна в соответствующем контуре отопления функция ограничения заданной температуры теплоносителя, подаваемую потребителю, не выше значений температурного графика $T_{огр}=f(T_3)$ теплоносителя из теплосети.

В этом случае алгоритм работы следующий. Вычисляется в соответствующей системе задающая температура по графику наружного воздуха $T_{\odot}=f(T_2)$. Далее вычисляется температура ограничения по графику теплоносителя сети $T_{огр}=f(T_3)$ и сравнивается с T_{\odot} . При условии $T_{\odot} > T_{огр}$ поддержание температуры теплоносителя будет производиться по графику ограничения $T_{огр}=f(T_3)$.

7.5.5 Программирование недельной программы

В режиме “Программа” возможна установка для каждого дня недели до двух периодов, состоящих из начала и конца времени действия установки температуры НОРМА T_{\odot} и НИЖЕ T_{\odot} (см. рисунок 13).




Рисунок 13 - Временной (недельный) график

При переходе времени суток ТК-TTR продолжает работу по предшествующей временной установке температуры до наступления новой.

Руководство по эксплуатации ТК-ТТР-02А

Структура меню настройки недельного графика и пример программирования временного периода №1 “НИЖЕ” в понедельник приведены на рисунке 14.




Рисунок 14 - Структура меню настройки временного (недельного) графика

Изменение параметра (мигает) производится с помощью нажатия кнопок “” и “<img alt="down arrow" data-bbox="815 165 845 195}”。 Диапазон изменения параметра – (0-23) ч.
При значении параметра “--:--” включение соответствующего температурного режима игнорируется и продолжает работать предыдущая установка.
Сохранение установленного значения параметра в памяти устройства производится при нажатии кнопки “<img alt="left arrow" data-bbox="235 355 265 385}”， без сохранения с восстановлением прежнего значения – при нажатии кнопки “<img alt="left arrow" data-bbox="115 415 145 445}”.</p>

Примечания

- 1 При отсутствии в недельном графике установки температуры для всех дней недели TTR в режиме “Программа” будет поддерживать заданное значение температуры НОРМА.

2 Для типа контура управления клапана “ГВ” при установленном параметре “Т” = Выкл во время действия в недельной программе установки “Т” производится закрытие клапана.

Руководство по эксплуатации ТК-TTR-02A

7.5.6 Установка сигнала АВАРИЯ по уровню температуры и давления

Структура настройки сигнала АВАРИЯ по уровню температуры и давления на примере системы А (аналогично для системы В) приведена на рисунке 15.




Рисунок 15 - Структура меню настройки сигнала АВАРИЯ

Изменение параметра (мигает) производится с помощью нажатия кнопок **↑** и **↓**.

Диапазон изменения аварийного номера термодатчика от Т1 до Т6.

Диапазон установки значения аварийной температуры – “Выкл” или (10...150) °C.

Датчик давления Р1 и Р2 соответственно для системы А и В.

Диапазон установки значения аварийного давления – “Выкл” или (0,01...Р_{max}) МПа, где Р_{max} соответствует верхнему значению шкалы измерения датчика давления (см. 7.4.4).

Сохранение установленного значения параметра в памяти устройства производится при нажатии кнопки **◀**, без сохранения с восстановлением прежнего значения – при нажатии кнопки **▶**.

Руководство по эксплуатации ТК-TTR-02A

7.6 Настройка интерфейса связи RS485

При подготовке ТК-TTR к работе в сети интерфейса RS485 следует проверить и при необходимости установить сетевые настройки – адрес в сети, скорость и протокол обмена. Для этого необходимо войти в меню «Настройка связи», структура которого приведена ниже.




Рисунок 16 - Структура меню настройки сетевых параметров

Изменение параметра (мигает) производится с помощью нажатия кнопок “↑” и “↓”. Изменение сетевого адреса организовано по циклу от 1 до 246.

Изменение скорости обмена организовано по циклу и может принимать следующие значения: 2400, 9600, 19200, 115200 бит/с.

Протокол обмена может принимать следующие значения: Modbus-RTU, Modbus-ASCII. Сохранение установленного значения параметра в памяти устройства производится при нажатии

кнопки “←”, без сохранения с восстановлением прежнего значения – при нажатии кнопки “→”.

Руководство по эксплуатации ТК-TTR-02A

7.7 «Быстрые» настройки режимов работы конура клапана и насосов

7.7.1 Для ускоренного изменения пользователем режима работы контура управления клапаном и насосов предусмотрено возможность «быстрых» настроек, структура меню которых приведена на рисунке 17.




7.7.2 Внешний вид окна меню настройки режима работы клапана на примере системы А (аналогично для системы В) приведён ниже.

Режим работы контура управления клапаном может принимать следующие значения:

- работа остановлена (режим “СТОП”);
- работа по временной программе (режим “ПРОГ”);
- работа в постоянно нормальном режиме (режим “НОРМА”);
- работа в постоянно пониженном режиме (режим “НИЖЕ”);
- “Ручн. упр.” – работа в режиме “Ручное управление”.


Руководство по эксплуатации ТК-TTR-02A



Изменение параметра (мигает) производится с помощью нажатия кнопок “” и “

При выборе режима работы “Ручн. упр.” появляется дополнительное окно меню для проверки работы клапана (релейных выходов ТТР) в соответствующей системе.


Внешний вид окна меню в режиме “Ручн. упр.” приведён ниже.



При нажатии и удержании кнопки “” или “

При нажатии кнопки “

7.7.3 Внешний вид окна меню настройки режима работы контура насосов на примере си-
стемы А (аналогично для системы В) приведён ниже.



Изменение параметра (мигает) производится с помощью нажатия кнопок “” и “

29

Руководство по эксплуатации ТК-ТТР-02А

Режим работы контура управления насосами может принимать следующие значения:

– в системе А:

“ВЫКЛ” – управление насосами в системе выключено; “Н1/2

“ВИКЛ” – управление насосами в системе выключено, “III, через сут.” – попеременная работа насосов 1 и 2 через сутки;

“Н1/2 через сут.” – попеременная работа насосов 1 и 2 через сутки, “Н1/2 через нед.” – попеременная работа насосов 1 и 2 через неделю;

“Н1/2 через нед.” – попеременная работа насосов 1 и 2 через неделю;
“Н1/2 через мес.” – попеременная работа насосов 1 и 2 через месяц;

“Ручн. упр.” – работа насосов в режиме “Ручное управление”.

— в системе В:

“ВЫКЛ” – управление насосами в системе выключено; “Н3/4

ЧВИАТ – управление насосами в системе ВЧИАСЧ, – НС, через сут.” – попеременная работа насосов 3 и 4 через сутки;

“Н3/4 через нед.” – попеременная работа насосов 3 и 4 через неделю;


“Н3/4 через нед.” – попеременная работа насосов 3 и 4 через неделю; “Н3/4 через мес.” – попеременная работа насосов 3 и 4 через месяц;

“Ручн. упр.” – работа насосов в режиме “Ручное управление”.

Выход из меню с сохранением в памяти устройства установленного значения производится при нажатии кнопки “”, без сохранения с восстановлением прежнего значения – при нажатии кнопки “”

При выборе режима работы “Ручн. упр.” появляется дополнительное окно меню для проверки работы насосов (релейных выходов TTR) в соответствующей системе.

Внешний вид окна меню в режиме “Ручн. упр.” приведён ниже.



При нажатии кнопки “” происходит выход из режима “Ручн. упр.” с установкой режима работы контура управления насосами “**Выкл.**”.

Руководство по эксплуатации ТК-TTR-02A

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ

8.1 Работу с изделием проводить в следующем порядке:

1. Подготовить модуль ТК-TTR к работе в соответствии с требованиями разделов 4 и 10.
2. Включить питание.

После самотестирования модуль управления переходит в режим работы управления клапаном и насосами узла подпитки, установленный пользователем согласно 7.7.

Зелёный цвет индикатора «Режим» соответствует нормальной работе устройства и отсутствию аварийных (нештатных) ситуаций в системе управления. При этом, мигание индикатора соответствует автоматическому режиму работы контура (режим «Программа»), а отсутствие мигания индикатора – режиму «Останов».

ВНИМАНИЕ: ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ БЕЗ УЧАСТИЯ НАСОСА ПОДПИТКИ НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ РАБОТЫ КОНТУРА НАСОСОВ «ОСТАНОВ».

3. При проведении пусконаладочных работ рекомендуется провести проверку работы клапана и насосов узла подпитки в режиме «Ручной» (смотри 7.7.2, 7.7.3).
4. При необходимости изменения каких-либо настроек или режима работы контура произвести перепрограммирование ТК-TTR согласно разделу 7.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1 Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения нормального функционирования устройства и сохранения его характеристик в течение всего срока эксплуатации.

9.2 Периодичность работ по техническому обслуживанию устанавливается потребителем, но не реже одного раза в год.

В комплекс профилактических работ по техническому обслуживанию входят:

- внешний осмотр устройства, удаление пыли, следов влаги;
- проверка состояния внешних подключений;
- проверка работоспособности.

10. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И МОНТАЖА

10.1 Установка модуля ТК-TTR на объекте

10.1.1 Монтаж и установка модуля должны производиться квалифицированным персоналом в строгом соответствии с требованиями настоящего руководства по эксплуатации и утверждённого проекта.

Не допускается установка модуля, имеющих видимые механические повреждения и нарушение заводских пломб.

10.1.2 Модуль управления устанавливают на DIN-рейку 35 мм в вертикальном положении в месте, обеспечивающем хороший доступ при монтаже электрических кабелей, а также для дальнейшей эксплуатации и обслуживания.

Руководство по эксплуатации ТК-TTR-02A

По эксплуатационной законченности модуль ТК-TTR является изделием второго порядка, т.е. относится к изделиям, которые необходимо размещать внутри изделия третьего порядка по ГОСТ Р 52931-2008 (при эксплуатации – в защитном корпусе, шкафах и т.п.)

10.2 Подключение датчиков

10.2.1 В качестве датчика для защиты работы от отсутствия теплоносителя применяют датчики-реле давления типа ДР-Д или электро-контактный манометр ЭКМ исполнения 1 по ГОСТ 2405-88.

Для контроля неисправности в работе насосов применяют датчики-реле перепада давления типа ДР-ДД или аналогичные по характеристикам, релейные контакты выходного сигнала состояния работы насосов.

В качестве датчика давления узла подпитки применяют датчики-реле давления типа ДР-Д. Для узла подпитки одноконтурной независимой системы отопления допускается применение электро контактного манометра ЭКМ исполнения 5 по ГОСТ 2405-88.

Датчики подключаются к ТК-TTR (смотри приложение В) любым двухпроводным кабелем с сечением жилы (0,35...1) мм² и общей длиной не более 100 м.

Кабель прокладывать на расстоянии не ближе 0,1 м от силовых цепей (уменьшить расстояние можно только вблизи ТК-TTR при вводе кабеля).

При наличии мощных внешних источников помех и наводок, кабель рекомендуется прокладывать в заземлённом металлическом кабельном барабане или применять экранированный кабель.

Рекомендуемая марка экранированного кабеля – КМПВЭ 2х0,5 ТУ 16-705.169-80 или аналогичный по характеристикам.

10.3 Подключение интерфейса RS-485

10.3.1 Для организации внешнего мониторинга и управления работой в модуле предусмотрен интерфейс RS-485, схема подключения которого приведена в приложении В.

Рекомендуемые марки кабеля - КВП-5е 1х2х0,52 (внутри помещения) и КВПП-5е 1х2х0,52 (вне помещения).

10.4 Подключение клапана подпитки и насосов

10.4.1 Схемы электрические подключения клапанов подпитки и насосов к модулю управления приведены в приложении В.

Насосы должны подключаться к электросети через автоматический выключатель.

10.4.2 Для подключения можно применять любой в двойной изоляции силовой кабель или провод с сечением медной жилы (0,75-1,5) мм².

10.4.3 Насосы с потребляемой мощностью более 300 ВА должны подключаться к ТК-TTR через промежуточные силовые реле, контакторы и пускатели.

10.5 Подключение питания

10.5.1 Схема электрическая подключения модуля управления ТК-TTR к электропитанию приведена в приложении В.

10.5.2 Модуль должен подключаться к электросети через автоматический выключатель, выбор которого определяется с учётом суммарной мощности подключаемых ИМ.

Для подключения питания можно применять любой силовой кабель в двойной изоляции или провод с сечением медной жилы (0,75-1,5) мм².

**ВНИМАНИЕ: ТК-TTR ИМЕЕТ ДВОЙНУЮ ИЗОЛЯЦИЮ ПО СЕТИ ПИТАНИЯ,
ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА НЕ ТРЕБУЕТСЯ.**

Руководство по эксплуатации ТК-TTR-02A

11. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

11.1 Перечень возможных неисправностей представлен в таблице 6.

Таблица 6

Наименование неисправности, внешнее проявление	Вероятная причина неисправности	Метод устранения
1. При включении напряжения сети – ЖКИ и индикатор “Режим” не светится	1. Отсутствует напряжение питания. 2. Неисправен источник питания ТК-TTR	Проверить подключение и наличие напряжения питания. Отремонтировать источник питания ТК-TTR*.
2. Прибор периодически перезагружается.	Параметры питания не отвечают требованиям 2.1.	Проверить параметры питания.
3. На ЖКИ выводится сообщение “Низкое питание”.	1. Напряжение питания ниже нормы.	Проверить напряжение питания.
	2. Неисправность ТК-TTR.	Отремонтировать ТК-TTR*.
4. На ЖКИ в меню календаря выводится сообщение ”□”.	Напряжение литиевого элемента ниже нормы.	Заменить литиевый элемент*
5. Индикатор режим горит красным цветом постоянно и на ЖКИ выводится сообщение “ОШБ:XXXX”, где XX- код.	1.Сбой настроек параметров.	Проверить и установить настроек параметры
	2. Неисправность ТК-TTR.	Отремонтировать ТК-TTR*.
6. Индикатор режим мигает красным цветом и на ЖКИ в меню работы насоса выводятся сообщения о наличии ошибки “?” и отсутствия теплоносителя “o”.	1. Отсутствует теплоноситель.	Проверить причину отсутствия теплоносителя.
	2. Неисправность (обрыв) датчика наличия теплоносителя по входу “Д5”.	Проверить подключение. Отремонтировать датчик*.
	3. Неправильно установлен параметр уровня активного сигнала “Д5”.	Правильно установить уровень активного сигнала по входу “Д5” (см. 7.4.4).
7.** Индикатор режим мигает красным цветом и на ЖКИ в меню работы насоса выводится сообщения наличия ошибки “?” и неисправности насоса “X”.	1. Неисправность (обрыв) датчика по входу “Д6”.	Проверить подключение. Отремонтировать датчик*.
	2. Неправильно установлен параметр уровня активного сигнала “Д6”.	Правильно установить уровень активного сигнала по входу “Д6” (см. 7.4.4).
	3. Низкое значение параметра времени ограничения работы Тогр.	Увеличить (или выключить) параметр времени ограничения работы Тогр (см. 7.4.6)
	4.Неисправность в работе насосов.	Проверить работу насосов. Отремонтировать насос*.

Примечания

1 * Ремонтные работы выполняются на заводе-изготовителе или специализированном предприятии.

2** Сброс ошибки и перезапуск цикла работы насосов производится при повторной

Руководство по эксплуатации ТК-TTR-02A

установке режима контура управления насосами “Программа” (см. 7.6.4).

При установке параметра “Тиз” производится автоматический сброс ошибки и перезапуск цикла работы насосов через заданный интервал времени (см. 7.4.7).

12. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

12.1 Модули управления ТК-TTR следует хранить на стеллажах в сухом отапливаемом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 40 °C, относительной влажности до 95 % при температуре плюс 35°C.

12.2 ТК-TTR, упакованные в тару, транспортируют в закрытых транспортных средствах (закрытые автомашины, железнодорожные вагоны, трюмы судов) при следующих условиях:

- температура окружающего воздуха от минус 25 до плюс 50°C;
- относительная влажность воздуха до (95 ±3) % при температуре 35°C;
- вибрация по группе N1.

При транспортировании в самолете модуль управления размещают в герметизированном отапливаемом отсеке.

12.3 После транспортирования при отрицательных температурах вскрытие ящиков можно производить только после выдержки их в течение 24 часов в отапливаемом помещении.

Руководство по эксплуатации ТК-TTR-02A

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

TK- TTR - 02	A	- 230 -	TU 26.11.22-307-28692086-2020
Обозначение ТУ			
Напряжение питания: 230 – 230 В, 50 Гц			
Термодатчики: A – Pt 500, Pt 1000			
Конструктивное исполнение: 02			
Наименование изделия: Модуль управления TTR			

Минимально необходимое для работы ТТР-02А количество термодатчиков и их тип в зависимости от конфигурации приведено в таблице А.1

Таблица А.1

Конфигурация	Тип и количество датчиков измерения температуры			
	Датчик ТДТА	Датчик ТДВА	Датчик ТДПА	Всего
«СО+СО»	2	1		3
«ГВ+ГВ»	2			2
«СО+ГВ»	2	1		3

Примечание - Возможна дополнительная поставка датчиков температуры, количество и тип которых определяется по согласованию с заказчиком

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)




Рисунок Б.1 - Общий вид и габаритные размеры

Руководство по эксплуатации ТК-TTR-02A

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(справочное)

Схема электрическая подключений




Рисунок В.1 – Схема подключений TTR-02A-230 для двухконтурной СО и ГВС

Назначение контактов приведено в таблице В.1.


Таблица В.1

№ конт.	Назначение	№ конт.	Назначение
1	Питание 230 VAC, "L"	28	Вход "T1" для подключения T1
2	Питание 230 VAC, "N"	30	Вход "T2" для подключения T2
3-6	Не используется	31	Вход "T3" для подключения T3
7	Клапан KP1 - "ОТКРЫТЬ"	33	Вход "T4" для подключения T4
8	Питание KP1 - 230 VAC, "L"	34	Вход "T5" для подключения T5
9	Клапан KP1 - "ЗАКРЫТЬ"	36	Вход "T6" для подключения T6
10	Клапан KP2 - "ОТКРЫТЬ"	29,32,35	"Общий" для подключения T1...T6
11	Питание KP2 - 230 VAC, "L"	37	Внешнее управление H1 и H2
12	Клапан KP2 - "ЗАКРЫТЬ"	39	Внешнее управление H3 и H4
13-14	Реле насоса H1	40	Датчик защиты H1 и H2 от сух. хода
15-16	Реле насоса H2	42	Датчик защиты H3 и H4 от сух. хода
17-18	Реле насоса H3	43	Датчик работы насосов H1 и H2
19-20	Реле насоса H4	45	Датчик работы насосов H3 и H4
21-22	Не используется	38,41,44	"Общий" для подключения D1...D6
23-24	Реле "Авария"	46	Вход I1" для подключения Р1
25	RS-485, "A"	47	"Общий" для подключения Р1 и Р2
26	RS-485, "B"	48	Вход "I2" для подключения Р2

Руководство по эксплуатации ТК-TTR-02A

ПРИЛОЖЕНИЕ Г (справочное) Примеры схем применения в системах теплоснабжения

Г.1 Поддержание заданной температуры теплоносителя в двухконтурной системе ГВС.




Пример применения: Модуль управления A1 поддерживает в двухконтурной системе ГВС заданную температуру T1 и T5. При измерении температуры T4 и T6 обеспечивает в соответствующем контуре ограничение температуры теплоносителя, возвращаемого в систему теплоснабжения. Доступна функция понижения (или выключения) температуры горячей воды по временному графику. Модуль управления A1 обеспечивает управление насосами и защиту при отсутствии теплоносителя. С целью обеспечения равномерного износа насосов доступны функции попеременной работы насосов и автоматического ввода в работу резервного насоса в случае неисправности работающего насоса.

Функция термодатчиков:

- T1 – датчик температуры теплоносителя в подающем трубопроводе ГВС1;
- T3 – контрольный датчик температуры, устанавливается при необходимости;
- T4 – датчик температуры теплоносителя в обратном трубопроводе ГВС1, устанавливается при необходимости. Может выполнять функцию ограничения температуры по месту установки;
- T5 – датчик температуры теплоносителя в подающем трубопроводе ГВС2;
- T6 – датчик температуры теплоносителя в обратном трубопроводе ГВС2, устанавливается при необходимости. Может выполнять функцию ограничения температуры по месту установки.

Руководство по эксплуатации ТК-TTR-02A

Г.2 Поддержание температурного графика в двухконтурной с зависимым присоединением системе отопления с применением трёхходового регулирующего клапана.



Пример применения: Модуль управления A1 поддерживает в двухконтурной системе отопления температурные графики теплоносителя $T_1=f(T_2)$ и $T_5=f(T_2)$ по подающим трубопроводам. При измерении температуры T_4 и T_6 обеспечивает ограничение в соответствующем контуре температуры теплоносителя, возвращаемого в систему теплоснабжения. Доступна функция понижения температуры теплоносителя по временному графику. Модуль управления A1 обеспечивает управление насосами и защиту при отсутствии теплоносителя. С целью обеспечения равномерного износа насосов доступны функции попеременной работы насосов и автоматического ввода в работу резервного насоса в случае неисправности работающего насоса.


Примечание – Для варианта регулирования температуры по температурному графику теплоносителя обратного трубопровода необходимо на схеме поменять местами датчики температуры T_1 и T_4 для контура CO1, T_5 и T_6 для контура CO2.

Функция термодатчиков:

T1 – датчик температуры теплоносителя в подающем трубопроводе CO1;
 T2 – датчик температуры наружного воздуха для CO1 и CO2;
 T3 – контрольный датчик температуры, устанавливается при необходимости. Может выполнять функцию ограничения температуры, подаваемую потребителю, в зависимости от температуры теплоносителя из теплосети;
 T4 – датчик температуры теплоносителя в обратном трубопроводе CO1, устанавливается при необходимости. Может выполнять функцию ограничения температуры по месту установки;
 T5 – датчик температуры теплоносителя в подающем трубопроводе CO2;
 T6 – датчик температуры теплоносителя в обратном трубопроводе CO2, устанавливается при необходимости. Может выполнять функцию ограничения температуры по месту установки.

Руководство по эксплуатации ТК-TTR-02A

Г.3 Поддержание температурного графика с зависимым присоединением системы отопления с применением трёхходового регулирующего клапана и заданной температуры теплоносителя в системе ГВС.



Пример применения: Модуль управления A1 поддерживает в системе отопления температурный график теплоносителя $T_1=f(T_2)$ и заданную температуру T_5 в системе ГВС. При измерении температуры T_4 и T_6 обеспечивает ограничение в соответствующем контуре температуры теплоносителя, возвращаемого в систему теплоснабжения. Доступна функция понижения температуры теплоносителя по временному графику.

Модуль управления A1 обеспечивает управление насосами и защиту при отсутствии теплоносителя. Доступны функции попеременной работы насосов и автоматического ввода в работу резервного насоса в случае неисправности работающего насоса.

Примечание – Для варианта регулирования температуры по температурному графику теплоносителя обратного трубопровода в системе отопления необходимо на схеме поменять местами датчики температуры T_1 и T_4 .

Функция термодатчиков:

T1 – датчик температуры теплоносителя в подающем трубопроводе СО;

T2 – датчик температуры наружного воздуха;

T3 – контрольный датчик температуры, устанавливается при необходимости. Может выполнять функцию ограничения температуры, подаваемую потребителю, в зависимости от температуры теплоносителя из теплосети;

T4 – датчик температуры теплоносителя в обратном трубопроводе СО, устанавливается при необходимости. Может выполнять функцию ограничения температуры по месту установки;

T5 – датчик температуры теплоносителя в подающем трубопроводе ГВС;

T6 – датчик температуры теплоносителя в обратном трубопроводе ГВС,

устанавливается при необходимости. Может выполнять функцию ограничения температуры по месту установки.

Руководство по эксплуатации ТК-TTR-02A

ПРИЛОЖЕНИЕ Д (справочное)

Заводские настройки параметров ТК-TTR-02

Д.1 Заводские настройки параметров и диапазон их изменения для типа контура “ГВ” приведены в таблице Д.1.

Таблица Д.1

№	Параметр	Обозна- чение	Диапазон	Заводская установка
Контур клапана				
1	Режим работы контура клапана		СТОП, ПРОГРАММА, НОРМА, НИЖЕ	СТОП
2	Период управления (работы), сек	Тупр	(20 – 120)	60
3	Коэффициент управления, сек/°C	Купр	(0.2 – 2.0)	0.5
4	Время полного хода, сек	Тход	(20 – 180)	60
5	Заданная температура в режиме "НОРМА", °C	T _н	(10 – 150)	50
6	Заданная температура в режиме "НИЖЕ", °C	T _н	ВЫКЛ, (10 – 100)	ВЫКЛ
7	Нижний порог аварийной температуры, °C	<Тав	ВЫКЛ, (10 – 150)	ВЫКЛ
8	Верхний порог аварийной температуры, °C	>Тав	ВЫКЛ, (10 – 150)	ВЫКЛ
9	Нижний порог температуры ограничения, °C	<Тогр	ВЫКЛ, (10 – 150)	ВЫКЛ
10	Верхний порог температуры ограничения, °C	>Тогр	ВЫКЛ, (10 – 150)	ВЫКЛ
11	Нижний порог аварийного давления, МПа	<Р1(Р2)	ВЫКЛ, (0,16 – 2,5)	ВЫКЛ
12	Верхний порог аварийного давления, МПа	>Р1(Р2)	ВЫКЛ, (0,16 – 2,5)	ВЫКЛ
Контур насосов				
13	Режим работы контура насосов	ВЫКЛ Н1(2...4) Н½(½) Ручн. упр.	ВЫКЛЮЧЕН ПОСТОЯННО ПОПЕРЕМЕННО РУЧНОЙ	ВЫКЛ
14	Период ожидания запуска насоса, сек	Тож	(20 – 180)	20
15	Период перезапуска цикла работы, мин	Тпл	ВЫКЛ, (10 – 120)	60
Недельный график работы в режиме НОРМА / НИЖЕ (ВЫКЛ)				
16	Первое включение режима НОРМ в (Пн...Вс)	T _н (1)	00:00 – 23:00, --:--	--:--
17	Первое включение режима НИЖЕ в (Пн...Вс)	T _н (1)	00:00 – 23:00, --:--	--:--
18	Второе включение режима НОРМ в (Пн...Вс)	T _н (2)	00:00 – 23:00, --:--	--:--
19	Второе включение режима НИЖЕ в (Пн...Вс)	T _н (2)	00:00 – 23:00, --:--	--:--

Руководство по эксплуатации ТК-TTR-02A

Д.2 Заводские настройки параметров и диапазон их изменения для типа контура “СО” приведены в таблице Д.2.

Таблица Д.2

№	Параметр	Обозна- чение	Диапазон	Заводская установка
Контур клапана				
1	Режим работы контура		СТОП, ПРОГРАММА, НОРМА, НИЖЕ	СТОП
2	Период управления (работы), мин	Тупр	(1 – 60)	10
3	Коэффициент управления, сек/°C	Купр	(0.2 – 2.0)	0.5
4	Время полного хода, сек	Тход	(20 – 180)	60
5	Заданная температура в режиме “НОРМА”, °C	T ₁	График T ₁ =f(T2)	См. 13
6	Снижение температуры в режиме “НИЖЕ”, °C	T ₂	(минус 10.0 – 0.0)	0.0
7	Нижний порог аварийной температуры, °C	<Тав	ВЫКЛ, (10 – 150)	ВЫКЛ
8	Верхний порог аварийной температуры, °C	>Тав	ВЫКЛ, (10 – 150)	ВЫКЛ
9	Нижний порог температуры ограничения, °C	<Тогр	ВЫКЛ, (10 – 150), График Тогр=f(T2)	ВЫКЛ (см. 14)
10	Верхний порог температуры ограничения, °C	> Тогр	ВЫКЛ, (10 – 150) График Тогр=f(T2)	ВЫКЛ (см. 14)
11	Нижний порог аварийного давления, МПа	<Р1(Р2)	ВЫКЛ, (0,16 – 2,5)	ВЫКЛ
12	Верхний порог аварийного давления, МПа	>Р1(Р2)	ВЫКЛ, (0,16 – 2,5)	ВЫКЛ
Температурный график T ₁ =f(T2)				
13	Максимум температурного графика f(T2), °C	T _{1max}	(10 – 150)	85
	Точка температурного графика f(-25°C), °C	T ₁₍₁₎	(10 – 150)	81
	Точка температурного графика f(-15°C), °C	T ₁₍₂₎	(10 – 150)	73
	Точка температурного графика f(-5°C), °C	T ₁₍₃₎	(10 – 150)	59
	Точка температурного графика f(0°C), °C	T ₁₍₄₎	(10 – 150)	52
	Точка температурного графика f(5°C), °C	T ₁₍₅₎	(10 – 150)	45
	Точка температурного графика f(10°C), °C	T ₁₍₆₎	(10 – 150)	38
	Минимум температурного графика f(T2), °C	T _{1min}	(10 – 150)	35
Температурный график ограничения Тогр=f(T2)				
14	Максимум температурного графика f(T2), °C	Тогрmax	(10 – 150)	70
	Точка температурного графика f(-25°C), °C	Тогр(1)	(10 – 150)	65
	Точка температурного графика f(-15°C), °C	Тогр(2)	(10 – 150)	55
	Точка температурного графика f(-5°C), °C	Тогр(3)	(10 – 150)	45
	Точка температурного графика f(0°C), °C	Тогр(4)	(10 – 150)	40
	Точка температурного графика f(5°C), °C	Тогр(5)	(10 – 150)	35
	Точка температурного графика f(10°C), °C	Тогр(6)	(10 – 150)	30
	Минимум температурного графика f(T2), °C	Тогрmin	(10 – 150)	30
Смещение температуры граф. Тогр=f(T2), °C				
↓ f(T2)				
(минус 9.9 – 9.9)				
0.0				

Руководство по эксплуатации ТК-TTR-02A

Продолжение таблицы Д.2

№	Параметр	Обозна- чение	Диапазон	Заводская установка
Температурный график ограничения $T_{огр}=f(T_3)$				
15	Максимум температурного графика $f(T_3)$, °C	$T_{огрmax}$	(10 – 150)	81
	Точка температурного графика $f(120^\circ\text{C})$, °C	$T_{огр}(1)$	(10 – 150)	79
	Точка температурного графика $f(100^\circ\text{C})$, °C	$T_{огр}(2)$	(10 – 150)	68
	Точка температурного графика $f(90^\circ\text{C})$, °C	$T_{огр}(3)$	(10 – 150)	63
	Точка температурного графика $f(80^\circ\text{C})$, °C	$T_{огр}(4)$	(10 – 150)	57
	Точка температурного графика $f(75^\circ\text{C})$, °C	$T_{огр}(5)$	(10 – 150)	54
	Точка температурного графика $f(70^\circ\text{C})$, °C	$T_{огр}(6)$	(10 – 150)	50
	Минимум температурного графика $f(T_3)$, °C	$T_{огрmin}$	(10 – 150)	37
	Смещение температуры граф. $T_{огр}=f(T_3)$, °C	$\uparrow f(T_3)$	(минус 9.9 – 9.9)	0.0
	Работа по графику ограничения сети $T_{огр}=f(T_3)$	$T_{огр} < f(T_3)$	(ВКЛ, ВЫКЛ)	ВЫКЛ
Контур насосов				
16	Режим работы контура насосов	ВЫКЛ Н1(2...4) Н½(½) Ручн. упр.	ВЫКЛЮЧЕН ПОСТОЯННО ПОПЕРЕМЕННО РУЧНОЙ	ВЫКЛ
17	Период ожидания запуска насоса, сек	$T_{ож}$	(20 – 180)	20
18	Период перезапуска цикла работы, мин	$T_{пз}$	ВЫКЛ, (10 – 120)	60
Недельный график работы в режиме НОРМА / НИЖЕ				
19	Первое включение режима НОРМ в (Пн...Вс)	$T_{огр}(1)$	00:00 – 23:00, --:--	--:--
20	Первое включение режима НИЖЕ в (Пн...Вс)	$T_{огр}(1)$	00:00 – 23:00, --:--	--:--
21	Второе включение режима НОРМ в (Пн...Вс)	$T_{огр}(2)$	00:00 – 23:00, --:--	--:--
22	Второе включение режима НИЖЕ в (Пн...Вс)	$T_{огр}(2)$	00:00 – 23:00, --:--	--:--

Руководство по эксплуатации ТК-TTR-02A

ПРИЛОЖЕНИЕ Е (справочное)

Настройка параметров регулятора

К настраиваемым параметрам регулятора относятся **Купр** и **Тупр**.

Купр – коэффициент определяющий реакцию регулятора на изменение регулируемого параметра. Он зависит от типа ИМ и его примерное значение определяется по формуле:

$$K_{upr} = 0,5 \cdot \sqrt{\frac{T_x}{60}}, \quad \text{где}$$

T_x – время перемещения от открытого до закрытого состояния штока ИМ в секундах.

Тупр – определяет время реакции системы, вызванное управляющим воздействием на клапан при установившемся состоянии регулируемого объекта. Типовые значения параметра в зависимости от типа контура регулирования следующие:

- для “**ГВ**” (40-60) с, для “быстрых” теплообменников;
(60-120) с, для “медленных” теплообменников;
для “**СО**” (10-30) мин.

Вышеуказанные коэффициенты задаются при пуске системы регулирования и в дальнейшей работе автоматически корректируются (самоадаптация) модулем управления в зависимости от конкретной ситуации.

Для большинства применений заводская настройка параметров **Купр** и **Тупр**, значения которых приведены в приложении Е, обеспечивает оптимальную работу в контуре регулирования клапана.

При наличии значительных колебаний температуры в системе необходимо настройку параметров регулятора модуля управления ТК-TTR произвести в “ручную” по следующему эмпирическому правилу:

- 1) Если ТК-TTR при управлении клапаном реагирует слишком медленно, необходимо увеличить значение параметра **Купр**.
- 2) Если в контуре регулирования температуры возникают колебания, необходимо демпфировать систему понижением **Купр** или увеличением **Тупр**.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47